

Seite 1 von 2

ANLEITUNG FÜR DIE

Aktualisierung der SRC-App auf der WESUAL CLICK Kamera

Die Neuinstallation der SRC-App auf der Kamera ist manuell über einen PC bzw. Laptop durchzuführen. Die Installation erfolgt über die Webseite des Kameraherstellers SONY. Hierbei ist folgendes zu berücksichtigen:

USB-Kabel	Ein USB-Kabel wird benötigt um die Kamera mit dem PC/Laptop zu verbinden. Die Schnittstelle dafür finden Sie bei der Kamera links seitlich unter der Abdeckung.				
SD-Karte	Bitte vergewissern Sie sich, dass eine SD-Karte in der Kamera ist, da diese während dem Installationsvorgang der SRC-App von der Kamera als Zwischenspeicher verwendet wird.				
Internet-Browser	Für die Durchführung der Installation empfehlen wir folgende Internetbrowser:				
	Windows	Google Chrome	MAC	Safari	

Für die Installation der SRC-App führen Sie bitte folgende Schritte aus:

1	Öffnen Sie folgende <u>Webseite</u> und klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren .	
2	Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein. Falls Sie bei SONY noch nicht registriert sind, so müssen Sie ein neues Benutzerkonto anlegen, um mit nachfolgenden Schritten fortfahren zu können.	
3	Nach erfolgreichem Login werden Sie gebeten, den PlayMemories Camera Apps Downloader zu Ihrem Internetbrowser hinzuzufügen. Dieser wird benötigt, um die SRC-App auf der Kamera zu installieren. Klicken Sie dafür auf die Schaltfläche " Zum Chrome Store wechseln ".	
4	Ihr Browser öffnet nun ein neues Fenster. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Add to Chrome". Der PlayMemories Camera Apps Downloader wird nun auf Ihrem PC/Laptop heruntergeladen.	
5	Installieren Sie den PlayMemories Camera Apps Downloader .	
6	Auf der Webseite von SONY erscheint nun ein Info-Fenster mit der Anweisung, den Browser neu zu starten. Hierzu einfach die Schaltfläche " Seite neu laden " anklicken.	
7	Schalten Sie die Kamera ein und verbinden Sie diese mit einem USB-Kabel mit Ihrem PC bzw. Laptop. Drücken Sie danach die Schaltfläche " Verbindung überprüfen " auf der SONY-Webseite.	
8	Ihr PC/Laptop versucht sich nun mit Ihrer Kamera zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, wird die SRC-App automatisch auf Ihre Kamera installiert.	
9	Trennen Sie die Kamera vom PC/Laptop und aktivieren Sie die SRC-App: Menü / Application / Application List / Smart Remote Control	

WESUAL BY WESOLUTIONS SOFTWAREENTWICKLUNGS GMBH Münzgrabenstraße 36, 8010 Graz wwww.wesual.at | office@wesual.at | +43 316 83 99 58 10



Seite 2 von 2

10

Nach erfolgreicher Aktivierung zeigt die Kamera nun die richtige Displayanzeige (QR-Code) an. Verbinden Sie nun die Kamera mit Ihrem WESUAL CLICK Gerät. Führen Sie dazu folgende Schritte aus:

- 1. Wechseln Sie am CLICK-Touchdisplay in das Menü Einstellungen/Systeminformation
- 2. Tippen Sie mit dem Finger mehrfach auf die angezeigte Seriennummer. Ein verstecktes Menüfenster sollte nun erscheinen.
- 3. Wählen Sie Ihr Kameramodell aus
- 4. Wählen Sie Ihr Objektivmodell aus
- 5. Geben Sie das auf der Kamera angezeigte Passwort ein. Fertig.

11

Nach erfolgreicher Aktivierung zeigt die Kamera nun die richtige Displayanzeige (QR-Code) an. Um zu gewährleisten, dass die SRC-App auf der Kamera bei Einschalen von WESUAL CLICK automatisch startet, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

- 1. SRC-App (s. Punkt 9) auf der Kamera aktivieren
- 2. QR-Code auf Kamerabildschirm sichtbar -> Kamera über ON/OFF-Taste ausschalten
- 3. Kurz warten und Kamera wieder einschalten. Die SRC-App startet nun automatisch
- 4. Die Kamera müssten Sie nun über WESUAL CLICK (Systeminformation) neu verbinden.

Falls Sie hierzu noch weitere Fragen haben, so stehen wir Ihnen natürlich gerne beratend zur Seite. Ihr WESUAL TEAM

wesolutions Softwareentwicklungs GmbH | Adresse: Münzgrabenstr. 36, A-8010 Graz | Fon: +43 (0)316 839 958 | office@wesual.at | www.wesual.at | UID: ATU66802007 | Firmenbuch: FN370602d | FB-Gericht: ZRS Graz | CEO: Marvin Laimer | Bankdaten: UniCredit Bank Austria AG, IBAN: AT76 1200 0100 1371 2228, BIC: BKAUATWW